



## Gebruiksaanwijzing mobiele lader

Het laden gebeurt met hoge vermogens. Lees de handleiding daarom goed.

De mobiele lader is uitgerust met een blauwe CEE (camping) stekker. Hiermee kan tot 16 A geladen worden. Met het verloopstuk kan ook geladen worden aan een normaal (= Schuko) stopcontact met maximaal 10 A (ter voorkoming van oververhitting van het stopcontact).



CEE Stekker



Schuko stekker



Verloopstuk Schuko - CEE

### Laden

1. Controleer de laadkabel op beschadiging
2. Steek **als eerste** de stekker in het stopcontact. Alle leds gaan even aan
3. Steek de stekker in de voorkant van de auto
4. Standaard staat de lader ingesteld om te laden met 6 A. Binnen 30 seconden kan de laadsnelheid worden gewijzigd door op "Press" te drukken

Met het verloopstuk naar een gewoon stopcontact: 6A of 10A

Met de blauwe CEE stekker: 6A, 10A of 16A

5. Het laden start binnen enkele ogenblikken
6. Controleer dat er niemand over de kabel kan struikelen en dat het bedieningskastje van de grond af ligt.

LET OP: Tijdens het laden kunnen de stekker en kabel warm worden met het risico op oververhitting. Indien de stekker heet aanvoelt, kies een langere laadsnelheid of een ander stopcontact.

### Stoppen met laden

LET OP: Zorg er altijd voor dat de auto gestopt is met laden voordat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

1. Stop het laden door de laadkabel van de auto te ontgrendelen. Dat kan via de handzender van de auto, of de knop links van het stuur.
2. Haal de laadkabel los van de auto
3. De stekker van de laadkabel kan nu **als laatste** uit het stopcontact worden gehaald
4. Berg de laadkabel weer schoon op in de tas